

Montageanleitung für dein

Kenntnis mit Abstandshaltern



Du benötigst: Klebeband, Schraubendreher & 5mm Steinbohrer

1

Reinige die Stelle, an der du dein Kenntnis anbringen möchtest & fixiere die Schablone, am besten mit Klebeband, fest an der Wand.

2

Bohre die angezeigten Löcher der Schablone 3 - 4 cm tief in die Wand. Entferne dann die Schablone und stecke die Dübel ein.

3

Nun schraube die Abstandshalter- hülse fest. Jetzt kannst du die Buchstaben auf die Hülse aufstecken und fertig ist die Montage!

Kontaktiere uns bei **Problemen oder Fragen!**



01578 053814



hallo@kenntnis.de