

Montageanleitung für dein **Kenntmal auf Platte**



Du benötigst: 5 mm Steinbohrer

1

Reinige die Stelle, an der du dein Kenntmal anbringen möchtest & markiere die Stellen für die vorgegebenen Bohrlöcher

2

Bohre die Löcher und platziere einen der mitgelieferten Dübel in der Wand. Dies solltest du insgesamt 4-mal gemacht haben.

3

Schraube nun die Platte fest. Vergiss aber nicht eine Öse zwischen Schraube und Kenntmal zu platzieren, damit alles glatt läuft.

Kontaktiere uns bei **Problemen oder Fragen!**



01578 053814



hallo@kenntmal.de