kennmal



Montageanleitung

3D-Elemente zum Kleben

Tipp: Bevor du das Paket entsorgst, überprüfe, ob dein Produkt vollständig ist. Eine Übersicht findest du auf der nächsten Seite.

v3.2

kenninnal

Montageanleitung

3D-Elemente zum Kleben

Montagematerial

Paketinhalt:

1. 3D-Elemente
2. Montagekleber
3. Montageschablone (Achtung: Sie hat die gleiche Farbe wie der Karton)

Außerdem benötigst du:

1. Kreppband
2. Wasserwaage
3. Je nach Größe deiner 3D-Elemente eine Person zur Unterstützung

Tipps und Tricks

Unikat: Deine 3D-Elemente sind Unikate und werden speziell für dich angefertigt. In seltenen Fällen kann ein Montageschritt leicht abweichen. Bei Fragen oder Problemen sind wir jederzeit für dich da.

Puzzleteile: Besteht ein 3D-Element aus mehreren Teilen, lege sie mit der Vorderseite nach unten und stecke die Puzzleteile zusammen. Klemmt es, hilft ein Hammer mit einem Tuch dazwischen.

Vorderseite: Die Vorderseite der 3D-Elemente erkennst du an der rauen Oberfläche. Wenn du unsicher bist, nimm ein Element, das nicht gespiegelt werden kann. Wenn es richtig liegt, siehst du die Vorderseite. Größere Elemente sind außerdem auf der Rückseite mit „BACK“ oder „▶●◀“ gekennzeichnet.

Trocknung: Wir wissen, es ist verlockend, die Schablone sofort zu entfernen. Aber halte durch – sie stützt deine 3D-Elemente, bis sie vollständig getrocknet sind.

Ausrichtung: Die Pfeile „→“ an den Rändern der Montageschablone markieren ihre horizontale und vertikale Mitte. Nutze sie, um die Schablone genau auszurichten.

Falls sich mehr als eine Montageanleitung in deinem Paket befindet: Dann besteht dein Produkt aus mehreren Bauarten, die unterschiedlich montiert werden. Lies bitte alle Anleitungen gründlich durch, bevor du mit der Montage beginnst, um die Arbeitsschritte in der richtigen Reihenfolge auszuführen.

Montageschritte

1. Reinige die Stelle und befestige die **Montageschablone** mit **Kreppband** fest an der Wand. Verwende eine **Wasserwaage** zur genauen Ausrichtung.
2. Trage etwas vom mitgelieferten **Montagekleber** auf die Rückseite der **3D-Elemente** auf und klebe sie an die richtige Stelle. Richte die Elemente bündig mit der unteren Kante und horizontal mittig im jeweiligen Ausschnitt der **Montageschablone** aus, um ein Verrutschen beim Trocknen zu vermeiden und eine gleichmäßige Höhe zu gewährleisten.

   Tipp: Die notwendige Klebstoffmenge hängt von der Größe der 3D-Elemente und dem Untergrund ab. Faustregel: Bedecke etwa 5–10 % der Rückseite mit Kleber. Trage ihn nicht zu nah am Rand und nicht zu dick auf, um ein Austreten zu verhindern. Bei kleinen Elementen genügen sehr geringe Mengen. Der Kleber bleibt nach dem Trocknen durchsichtig.
3. Lasse die 3D-Elemente 24 Stunden mit der **Montageschablone** trocknen und entferne die Schablone danach vorsichtig.

   Tipp: Falls an den Seiten doch Kleber ausgetreten sein sollte, lässt er sich leicht mit dem Finger, einem Buttermesser oder einem Zahnstocher entfernen.

Nach der Montage

Falls sich mehr als eine Montageanleitung in deinem Paket befindet: Folge nun der nächsten Montageanleitung.

Foto machen & Freude teilen!

Geschafft! Wir hoffen, du hast viel Freude mit dem Ergebnis. Für uns als regionaler Handwerksbetrieb in Hannover ist das schönste Lob, wenn wir sehen, dass unsere Arbeit begeistert.

Mach ein Foto oder kurzes Video vom Ergebnis und sende es per WhatsApp an die Nummer +49 (0) 511 51541050 oder nutze den folgenden QR-Code:
Unser Team freut sich sehr darüber. Besonders gute Ergebnisse teilen wir auch auf unseren Kanälen.